

Rychlá nabíječka

Symbody

Dále jsou zobrazeny symbody použité pro tuto nabíječku a baterii. Před použitím se ujistěte, zda rozumíte jejich významu.



Připraveno
na nabíjení



Nabíjení



Nabíjení ukončeno



Vadná baterie



Udržovací
nabíjení



Nezkratujte baterie

Technické údaje

Model	TFCLI2001
Vstup	100–240 V~, 50/60 Hz
Výstup	21 V ===

Model	TFCLI12001E
Vstup	200–240 V~, 50/60 Hz
Výstup	13,5 V ===

- Výrobce si vyhrazuje právo na provádění změn specifikace bez předchozího upozornění.
- Poznámka: Technické údaje se mohou v jednotlivých zemích lišit.

VYROBENO V ČINĚ T0520.V01

www.totalbusiness.com TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.

No.45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, China



totaltoolsworld



TOTAL TOOLS WORLD

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

UPOZORNĚNÍ:

1. **USCHOVEJTE TYTO POKYNY** – Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní a provozní pokyny pro nabíječku baterii.
2. Před použitím této nabíječky si přečtěte a nastavujte všechny pokyny a výstrahy nacházející se na nabíječce (1), na baterii (2) a na výrobku (3).
3. **POZOR** – Z důvodu snížení rizika zranění nabíjejte pouze nabíjecí baterie TOTAL uvedené na štítku nabíječky. Jiné typy baterií mohou prasknout, což může vést k způsobení zranění osob nebo k poškození výrobku.
4. S touto nabíječkou nemohou být nabíjeny baterie, které nejsou k nabíjení určeny.
5. Napětí napájecího zdroje musí odpovídat napětí uvedenému na výrobním štítku nabíječky.
6. Nenabíjejte v této nabíječce baterie v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů.
7. Nevystavujte tuto nabíječku dešti nebo sněžení.
8. Nikdy nepřeházejte tuto nabíječku za její napájecí kabel a netahujte za tento kabel, chcete-li ji odpojit od síťové zásuvky.
9. Po nabíjení nebo před prováděním jakékoli údržby nebo čištění odpojte tuto nabíječku od napájecího zdroje. Při odpojování této nabíječky ťahujte spíše za zástrčku než za kabel.
10. Ujistěte se, zda je napájecí kabel veden tak, abyste po něm nešlapali, abyste o něj nezakopávali a aby nebyl vystaven poškození nebo namáhání.
11. Nepoužívejte tuto nabíječku, je-li poškozen její napájecí kabel nebo jeho zástrčka. Jsou-li napájecí kabel nebo zástrčka poškozeny, požádejte autorizovaný servis TOTAL o výměnu, abyste zabránili možnému riziku.
12. Nepoužívejte nebo nerozdělávejte tuto nabíječku, došlo-li k prudkému úderu do této nabíječky, k jejímu pádu nebo k jejímu jinému poškození. V takovém případě ji předejte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Nesprávné použití nebo nesprávně provedená opětovná montáž může vést k způsobení úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
13. Tato nabíječka není určena pro použití malými dětmi nebo nedospělými osobami bez dozoru.
14. Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s touto nabíječkou nebudou hrát.
15. Nenabíjejte baterie, je-li pokojová teplota NIŽŠÍ NEŽ 10 °C nebo VYŠŠÍ NEŽ 40 °C. Je-li teplota baterie nižší než 0 °C, její nabíjení nesmí být zahájeno.
16. Nepokoušejte se používat transformátor, motorový generátor nebo zásuvku se stejnosměrným napětím.
17. Nedovolte, aby cokoli zakrývalo nebo ucpávalo větrací otvory nabíječky.

Nabíjení

1. Připojte tuto nabíječku k odpovídající síťové zásuvce se střídavým napětím. Kontrolka nabíjení bude opakovaně zeleně blikat.
2. Zasuňte baterii po vodičku do nabíječky, dokud se baterie nepřestane pohybovat. Kryt svorek nabíječky může být otevřen zasunutím baterie a zavřen vytážením baterie z nabíječky.
3. Je-li baterie vložena do nabíječky, rozsvítí se červená kontrolka nabíjení a nabíjení bude zahájeno přednastavenou krátkou melodií. Ujistěte se, jaký zvuk bude nabíječka vydávat, aby oznámila ukončení nabíjení.
4. Po ukončení nabíjení se zbarvení kontrolky nabíjení změní z červené na zelenou a zazní krátká melodie nebo bzučák (dlouhé pípnutí), abyste byli upozorněni na ukončení nabíjení.
5. Doba nabíjení se liší v závislosti na teplotě (10 °C až 40 °C), ve které je baterie nabíjena a na stavu baterie, například baterie, která je nová nebo baterie, která nebyla dlouhou dobu použita.
6. Po nabití vyměňte baterii z nabíječky a odpojte nabíjecí kabel nabíječky od zásuvky.

Změna melodie ukončeného nabíjení

1. Vložení baterie do nabíječky způsobí přehrání poslední přednastavené krátké melodie pro ukončení nabíjení.
2. Vymnutí a opětovné vložení baterie do nabíječky provedené do pěti sekund po této akci, provede změnu melodie.
3. Každé vymnutí a opětovné vložení baterie do nabíječky provedené do dalších pěti sekund způsobí postupnou změnu melodie.
4. Jakmile uslyšíte požadovanou melodii, nechteje baterii vloženu v nabíječce a bude zahájeno nabíjení. Je-li zvolen režim „krátké pípnutí“, nebudou z této nabíječky vycházet žádné signály označující ukončení nabíjení. (Tichý režim)
5. Po ukončení nabíjení zůstane svítit zelená kontrolka, zatímco červená kontrolka zhasne, a ozve se melodie přednastavená při vkládání baterie nebo se ozve bzučák (dlouhé pípnutí), což bude oznamovat ukončení nabíjení. (Je-li zvolen tichý režim, z nabíječky nebude vycházet žádný zvuk.)
6. Přednastavená melodie zůstane v nabíječce uložena, i když je nabíječka odpojena od zásuvky.

POZNÁMKA:

- Tato nabíječka je určena pro nabíjení baterií TOTAL. Nikdy tuto nabíječku nepoužívejte k jiným účelům nebo pro nabíjení baterií jiných výrobců.
- Budete-li nabíjet zcela novou nebo dlouhodobě nepoužívanou baterii, nemusí dojít k jejímu úplnému nabití, dokud nebude několikrát zcela vybita a opětovně nabita. (Pouze baterie typu Ni-MH)
- Pokud bude kontrolka nabíjení blikat červeně, stav baterie je popsán níže a nabíjení nemusí být zahájeno.
 - Baterie z právě používaného nářadí nebo baterie, která byla dlouhodobě ponechána na místě, které bylo vystaveno přímému slunečnímu záření.
 - Baterie, která byla dlouhodobě ponechána na místě, které bylo vystaveno působení studeného vzduchu.